

NÁVOD K OBSLUZE RUČNÍHO MLÝNKU HARIO MINI MILL

Sestavení mlýnku

Po obdržení a rozbalení mlýnku nejprve připevněte klikku k hřídeli mlecího mechanismu.

Nastavení hrubosti

Zvolte nastavení hrubosti dle vybraného způsobu přípravy. Změna hrubosti se provádí otočením šroubu na spodní části mlýnku po směru hodinových ručiček (jemnější mletí) a proti směru (hrubší mletí).

Mletí

Otáčejte klikkou po směru otáčení hodinových ručiček. Mlýnek je určen pouze k mletí pražené kávy.

Údržba

Mlecí kameny lze po rozebrání mlýnku (uvolnění otočného šroubu) umýt vodou a očistit od zbylých kávových olejů.

