

# NÁVOD K OBSLUZE KÁVOVARU BIALETTI VENUS



Před prvním použitím kávovar rozšroubujte a vypláchněte všechny díly teplou vodou. Při prvním vaření doporučujeme použít méně kávy a tuto várku vylít. Teprve při dalším vaření začne mít káva tu správnou chuť.

K mytí kávovaru nepoužívejte saponáty, ale myjte pouze teplou vodou. V případě, že nedopatřením použijete saponát, budete cítit chuť saponátu v kávě, proto je potřeba při následujícím vaření kávu vylít. Kávovou patinu uvnitř horní nádoby neodstraňujte – zlepšuje chuť kávy. Naopak sítko a těsnění udržujte v čistotě. Při čištění nepoužívejte hrubé prostředky, abyste nepoškodili povrch kávovaru. **Nemyjte v myčce.**

Před každým vařením se ujistěte, že nechybí žádná část kávovaru a že jste kávovar naplnili vodou i kávou. Připálení kávovaru vzniklé zahříváním nádoby bez vody není důvodem k reklamaci. Tyto přepálené skvrny nelze odstranit. Jde o estetické poškození, které nezhoršuje funkčnost výrobku. Z vody se mohou na stěnách a dně vytvořit skvrny. Nejsou na závadu a není to vada výrobku ani materiálu. Kávovar nenechávejte ve vlhkém prostředí. V případě, že jej déle nebudete používat, dbejte na to, abyste uschovali kávovar umytý, vysušený a na vzdušné místo. V opačném případě se v něm může vytvořit plíseň. Pokud vaříte na široké plotně nebo velkém hořáku, může dojít k připálení vnějších stěn kávovaru.

Pro přípravu kávy používejte kávu namletou na Moka, která konzistencí připomíná hrubou mouku.

1. Naplňte spodní nádobku vodu po rysku uvnitř nádoby - hladina nesmí být nad bezpečnostním ventilkem.
2. Do trychtýře dejte kávu. Kávu nepěchujte silou! A vložte trychtýř do spodní nádoby.
3. Do vrchní nádoby nasadte filtrační sítko a těsnění.
4. Horní i spodní část kávovaru k sobě pevně přišroubujte.
5. Kávovar položte na plotýnku odpovídající velikosti kávovaru.  
Na plynovém sporáku nesmí plameny šlehat mimo dno kávovaru.
6. Po pár minutách začne z trubičky do horní nádoby probublávat káva.
7. Káva je hotová ve chvíli, kdy kávovar přestane vydávat bublavý zvuk.
8. Kávovar sejměte s plotýnky.
9. Káva je připravena k servírování.



PLYN



ELEKTRINA



SKLOKERAMIKA



INDUKCE



KAVA.CZ

vrchní nádoba —

filtrovací sítko —

těsnění —

trychtýř na kávu —

spodní nádobka —

